

Altaan laitteiston käyttöön suosittelemme ajastusta. Tehokkaan suodatinpumpumme ansiosta pumppua ei tarvitse pitää käynnissä jatkuvasti. Tämä ajastin vähentää jo ennestään maltillista sähkönkulutusta.

**HUOM! Kaikki altaan laitteet tulee asentaa vikavirtasuojan taakse!**

Ajastin, kuten muutkin altaan käytössä tarvittavat laitteet tulevat olla luokitukseltaan vähintään IP44, jolla tarkoitetaan ulkokäyttöä.

Ajastimen voi hankkia isommista päivittäistavarakaupoista, sekä rautakaupoista.

Ajastimen ohjauksen taakse suositellaan lämpövastuksen, suodatinjärjestelmän ja mahdollisen UV-järjestelmän asennusta.

Kuinka tiheään jaksoon ajastin on syytä asettaa?

- Tämä tieto riippuu hyvinkin paljon käytöstä. Kesäaikaan tarve olisi n. 4-6 tuntia vuorokaudessa. Tässä esimerkissä laitteisto olisi päällä tunnin 4-6 tunnin välein.
- Talviaikaan jakson tiheyttä on syytä lisätä, jolloin tarve olisi vähintään 8-12 tuntia vuorokaudessa.
- Mikäli altaan käyttö on runsasta ja kansi on pitkiäkin aikoja auki, voi ajastimen asettaa jatkuvan käytön -tilaan. Tällöin altaan suodatus ja lämmitys ovat päällä vuorokauden ympäri.

Tässä ohjeessa annetut ajat ovat suuntaa antavia ja jokaisen altaan ajastimen käyttö on tapauskohtaista.

